


JF-NU60A 庫内寸法図(単位:mm)



※数値は、バスケットを外した状態での庫内寸法です。
※() 内数値は、バスケットの内寸です。